

C.T.R.L.R コントローラの左右アナログスティック、**L2/R2** トリガースイッチの動作が安定しない場合の位置補正の方法について

以下の操作を実施して、左右のアナログスティックと **L2/R2** のトリガースイッチについて、位置を補正（キャリブレーション）してください。

1. **C.T.R.L.R** をスマートフォンまたはパソコンと接続（ペアリング）して、中央の **Mad Catz** ロゴのボタンの **LED** が青色の状態ですべて以下の操作を実施ください。
2. **A**、**B**、**X**、**Y**、**L1**、**R1** ボタン（6個）を3秒間押し続けてください。
LED の状態が青色から紫色に変わることを確認してください。
3. **BACK** ボタンを押して **LED** が紫色で点滅することを確認してください。
4. 左右のアナログスティックをフルに4回ほど回転してください。
また、**L2/R2** トリガースイッチを4回ほどフルに押し離したりしてください。
5. **START** ボタンを押して **LED** が青色に戻りましたら、通常の状態に戻ります。
ご利用のゲームなどで動作を確認願います。