

アーケードコントローラのスティックが反応しない場合の対応方法について

システムメニューや格闘ゲーム内でスティックが動作しない場合は、下記のコントロールスティック機能切替スイッチを、LS 方向にスライド後、DP の位置に設定してから再度スティックの動作を確認して下さい。

