

## M. O. U. S. 9 / R. A. T. M マウスをご使用のお客様へ

マウスのポインターやボタンが動作しない場合の対処方法について

マウスのポインターやボタンが動作しない場合、USB ナノレシーバーとマウスのペアリング（同期接続）が解除された可能性がありますので、以下の操作をお試し願います。

### M. O. U. S. 9 マウスの場合

精密ターゲットボタン（親指部分の丸いボタン）と拡大鏡ボタン（左ボタンの左側三角形のボタン）を約5秒間 同時に押し続けて USB ナノレシーバーとの再接続を試して下さい。

### R. A. T. M マウスの場合

5D ボタン（親指部分の丸いボタン）とウイングボタン（左ボタンの左側三角形のボタン）を約5秒間 同時に押し続けて USB ナノレシーバーとの再接続を試して下さい。

※ マウスを購入後、1度もポインターが動作しない場合は、マウスの底面にセンサーの汚れ防止用シールが貼られているか、ご確認願います。  
シールが貼られている場合は、そのシールを剥がしてからご利用願います。