

アーケードコントローラのスタートボタンや PS(X ガイド)ボタンが反応しない 場合の対応方法について

システムメニューや格闘ゲーム内でスタートボタンや PS(X ガイド)ボタン反応しない場合は、下記のモジュールロックスイッチを、右側の鍵の開いている絵の方向にスライドさせてから、再度、スタートボタンや PS(X ガイド)ボタンを動かして下さい。

